

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Blizzard" inkl. Bannerdruck

1. Einfüllkappe entfernen und den Fuß des Displays mit Wasser oder Sand füllen.
2. Teleskopstange in den Fuß einfügen.
3. und 4. Arme der Halterung auseinanderklappen und die Plane mit den Haken auf die Haltenasen stecken.
5. Durch Rechtsdrehung die Teleskopsicherung entriegeln und die Stange auf die gewünschte Höhe ziehen.
6. Durch Linksdrehung Teleskopsicherung wieder verriegeln.
7. Die untere Haltestange ist ebenfalls eine Teleskopstange. Durch Hochdrücken des Riegels wird diese entriegelt.
8. und 9. Die untere Haltestange wird auf die Breite der Grafikbahn verlängert und durch Andrücken des Riegels wieder verriegelt.
10. und 11. Die Plane wird wiederum mit den unteren Haken an den Haltenasen der Stange befestigt und die Stange selbst wird soweit verschoben, bis sie mittig sitzt.

Pflegehinweise bei Einsatz von Textilgrafiken: Bei Display-Systemen werden knitterarme Textilien eingesetzt. Trotzdem lassen sich Falten beim Transport und bei der Anbringung der Textilgrafik nicht ganz vermeiden. Mit einem Dampfbügeleisen kann man durch Bedampfen bei niedriger Temperatur die Falten entfernen. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nicht zuviel Feuchtigkeit auf das Textil gerät, um Wasserflecke zu vermeiden. Die Drucke auf den Textilien sind wasserecht. Darum kann der Stoff bei niedrigen Temperaturen gewaschen und gebügelt werden. Da der Stoff eine gewisse Elastizität besitzt, die sich nicht vollständig zurückbildet, sollte beim Aufbau nicht zu stark an ihm gezogen werden.

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Blizzard" inkl. Bannerdruck

