



Aufbauanleitung Bannerdisplay "Uno" inkl. Bannerdruck



1. Das Fußteil wird in die untere Fuß-Schiene geschoben bis es einrastet.
2. Teleskopstange des Steckdisplays in den Fuß einsetzen
3. Teleskopstange auf gewünschte Höhe ziehen.
4. obere Schiene der Grafikbahn auf die Teleskopstange setzen.
5. Teleskopstange entsprechend der Höhe anpassen.

Die Verbindungsstücke werden zusammengesetzt und in zwei Schienen geschoben. Danach können die Schrauben festgezogen werden.

Aufbauanleitung Bannerdisplay "Uno" inkl. Bannerdruck



Verbindungsstücke befestigen



www.pdffib.com