

Aufbauanleitung Messewand "Aero" inkl. Bedruckung

1. Die Flösmutter an den Teleskopstangen wird entfernt.
2. Die Teleskopstangen werden mit dem Gewinde durch den Futter gesteckt und auf der anderen Seite mit der Flösmutter befestigt.
3. Befestigung der Queraufleger in den Ausparungen der Teleskopstangen
4. Auseinanderziehen der Teleskopstangen, bis im Loch unter dem grauen Ring ein Druckknopf erscheint.
5. Einlegen der Bannerkassetten in die Queraufleger.
6. Die Grafiken werden aus den Bannerkassetten herausgezogen und unten an den Teleskopstangen eingehängt.

Sollte am oberen Teil der Grafik ein Teil des weißen Randes blitzen, ist die Bannerkassette zu wenig gespannt. Zusammen mit den Kassetten wurde ein Spannschloss geliefert, der an einer Seite der Bannerkassette eingeführt wird und durch mehrere Umdrehungen zur Spannung der Grafik und damit zum Entfernen des Blitzens führt. Um das zu erreichen, wird die Grafikkassette auf die Erde gelegt, so dass sich die Grafik waagrecht einrollt. Andernfalls könnte die Federspannung bei der 150cm breiten Kassette und dem Einsatz von Displaypane nicht ausreichen, um vollständig die Grafik aufzunehmen.

Aufbauanleitung Messewand "Aero" inkl. Bedruckung

www.pdffil.com

