Aufbauanleitung Messewandsystem "VectorStand"

1. Vorbereitung: Legen Sie alle Rahmenteile entsprechend der auf einer Seite befindlichen Nummerierung vor sich hin. In die Ecken legen Sie die Eckverbinder. An die beiden Seiten legen Sie jeweils einen geraden Verbinder.

2. Rahmen zusammenbauen: Stecken Sie die Verbinder in das Profil. Jeder Verbinder besitzt zwei Feder-Druckkn fe, die beim Einf?ren in das Profil eingedr?kt werden m?sen und die sich sp er wieder entspannen, wenn sie sich genau im Profilloch befinden. Mit einem der mitgelieferten Schl?sel werden die Druckkn fe mit ca. einer Vierteldrehung arretiert, so dass die Profile fest miteinander verbunden sind.

3. optional: Zusammen mit dem Vectorrahmen wird eine weitere flache Schiene geliefert. Wenn Sie sp er im Rahmen eine stabile Platte einsetzen (PVC oder Acryl), dann wird diese Schiene nicht ben igt. Andernfalls wird sie in der Mitte der seitlichen Profile in die Profilnut gesteckt und mit einem Schl?sel arretiert. Anders als bei den Druckkn fen in 2 sollte hier sehr kraftvoll angezogen werden.

4. F? Platten: Falls Sie im Rahmen eine stabile Platte einsetzen m hten, muß diese mit Klettband befestigt werden. Im Lieferumfang ist Klett- und Flauschband enthalten. Ziehen Sie vom Klettband das untere Papier etwas ab und kleben das Klett mit dem Anfang auf das Au enprofil. Danach rollen Sie das Klettband auf dem Profil ab und entfernen nach und nach das Schutzpapier, indem Sie es seitlich wegziehen.
Achtung: Wenn Sie Acrylplatten in den Rahmen einsetzen m hten, dann kleben Sie das Klettband nicht auf die Profilseite, auf der sich die Nummern befinden, denn dann w?den die Nummern sp er durch die Acrylplatte zu sehen sein.
Tipp vom Fachmann: Wenn Sie das Klettband rundum befestigen, dann ist sp er die Platte auch richtig gut befestigt. M hten Sie die Platte jedoch sp er einmal wechseln, empfiehlt es sich, das Klettband nur an einigen Stellen aufzukleben, z.B. in den Ecken und im unteren seitlichen Bereich, da sich dort die Platte aufgrund des Eigengewichts nach au en w ben m hte. Kleben Sie auf das System das Hakenband und auf die Platte das Flauschband. So wird die Oberfl he der Platte beim Transport nicht beschädigt.

5. F?se: Falls Sie eine gerade Wand aufbauen oder die Stabilit t einer Eckwand erh hen wollen, k nen Sie am Rahmen F?e anbringen. Im Karton, in dem die F?e eingepackt sind, befindet sich seitlich eine Aussparung, die die Klemmschiene f? den Fu enth lt. Befestigen Sie diese Klemmschiene ... sitzt gut. Danach f?ren Sie die Klemmschiene seitlich in die Profilnut des untersten Rahmenprofils bis zur gewünschten Position. ... so angebracht werden, dass eine H lfte in einem Rahmen und die andere H lfte im benachbarten Rahmen sitzt, sich zwei Rahmen also einen Fu teilen.
Alle notwendigen Schl?sel werden mitgeliefert in einer Textiltasche, die ebenfalls eine gedruckte Aufbauhilfe enth t.

6. Mehrere Rahmen: M hten Sie mehrere Rahmen zu einer Wand aufstellen, k nen Sie diese mit gro en Schrauben werkzeuglos verbinden. Auf jeder Seite befinden sich dafür 4 Bohrungen.

7. Ecke: Falls Sie zwei Rahmen ?er Eck aufstellen, nutzen Sie die mitgelieferte Eckstange. Die gro en Schrauben werden durch das Profil hindurch in die Eckstange geschraubt.

8. Aufstellung: Nachdem die Wand steht, kann jetzt die mit Flauschband versehene Acryl- oder PVC-Platte eingesetzt werden oder der im Textil vern te Keder wird in die ere Profilnut gedr?kt.

Die gesamte Aufbauzeit f? einen Rahmen sollte 3 bis 15 Minuten betragen.

Aufbauanleitung Messewandsystem "VectorStand"

1







2



www.pdflib.com

3



4



www.pdflib.com

5







www.pdflib.com

6



7





www.bdfilb.com